

Lovos rėmų nuo 140 cm pločio montavimo galimybės:



1. Variantas

- Vidurinis skersinis privalo remtis bent viena kojele į pagrindą (kaip pažymėta apskritimu).
- Rėmo šonai privalo turėti bent vieną atramą iš abiejų pusių (pažymėta rodykle)



2. Variantas

- Vidurinis skersinis turi remtis į patalynės dėžės pertvarą (pažymėta rodykle)
- Rėmo šonai privalo turėti bent vieną atramą iš abiejų pusių (pažymėta rodykle)



3. Variantas

- Lovos rėmo šonai pasideda ant patalynės dėžės šonų, o vidurinis skersinis ant patalynės dėžės pertvaros



4. Variantas

Jei metalinis rėmas nesiremia į lovos konstrukciją, o stovi ant savo kojų, lovos rėmas platesnis nei 120 cm privalo stovėti **bent ant 9 kojų** kaip parodyta paveiksėlyje.

Su montavimo galimybėmis susipažinau ir suprantu, kad pardavėjas neatsako už neteisingai sumontuotą rėmą